NAUTILUS NR 3000
2007 Model (Color and logo refresh)



Ref #	PART #	Description
1	N/A	Frame
2	002-1875	NR3000 CNSL MAST 07 SLVR
3	002-1946	NR3000SeatPost Bracket '06-SLV
4	98520	ASSY CRANK w/PULLEY BRKT
5	002-1944	NR 2000/3000 Seat Cushion 07
6	60014	HBAR STATIC NR3000
7	002-1903	NR3000 Console 07
8	002-1945	NR2000/3000 Backrest Cushion07
9	002-1873	NB/NR3000 RR STABLZR 07 SLVR
10	002-1902	Pedal Set 07
11	93229	Screw Rnd HD 5X0.8X12L
12	95954	HRDWR STBLZR MOUNT
13	92877	WASHER FLAT M8X19X2T
14	002-1942	NR2000/3000 Brest Plstc Cvr07
15	95576	Endcap, Rear Stabilizer
16	95187	Transport Wheel
17	60028	SHROUD RT
18	60025	SHROUD LT
19	60046	BOLT SKT CAP HD 8X1.25X16
20	60051	PLUG SHROUD NB/NR3000
21	60063	WIRE UPPER CNSL
22	95883	WSH FLAT 6.5*13*1.0T
23	98154	SET BOTTOM BRACKET BEARING
24	95192	BEARING 6005RS
25	95623	WSHR SPRNGLK M8X13X2T
26	50120	Screw Fla HD M5*0.8*9L Steel
27	60042	BOLT BTN HD 8X1.25X20
28	60082	NR3000 RESISTOR ASSY W/WIRE
29	002-1948	NB/NR3000 Generator '06-Rohs
30	002-1947	NB/NR3000 Controller '06-Rohs
31	60053	BRACKET BRAKE MOUNT
32	N/A	C-Ring
33	98353	Ball Bearing, 6002ZZ
34	002-1932	ASSY,SEAT HBAR 07,NR3000
35	95930	SCRE RND HD 5X0.8X30
36	60037	SLEEVE PLSTC
37	98444	Spring Washer SW5
38	60043	BOLT BTN HD 8X1.25X45
39	N/A	C-Clip
40	92970	BEARING ONE WAY HF-2016
41	N/A	C-Clip
42	95192	BEARING 6005RS
43	95198	Bolt Hex 8x1.25x16L
44	95199	Washer Flat 8.5x26x2.5T
45	95182	Transport Wheel Sleeve
46	60038	GASKET BRAKE MOUNT
47	60058	WIRE HR HGRIP LT CNSL
48	60059	WIRE HR HGRIP RT CNSL
49	93918	BELT DRIVE (8PJ813)
50	60011	PULLEY ASSY
51	60012	ASSY PULY SMALL TIMING

Ref #	PART #	Description
52	98542	BELT DRIVE
53	60023	BEARING 6904Z
54	60022	BEARING 6903Z
55	60045	BOLT HEX 6X20
56	95456	Nut M6 X 1.0, Nylon
57	93562	WASHER SPRING LOCK M6*10*1T
58	95604	Screw, Rnd HD 5X0.8X20L
59	60075	BOLT BTN HD 8X1.25X55
60	93916	CRANK PULLEY
61	000-0388	Holder,Wtr Bottle,NR1000/2000
62	002-1949	AD/PT/I/DX Leveler Rohs '06
63	95578	WINGNUT BLACK
64	60035	ENDCAP,HBAR SHROUD NR3000
65	60047	SPRING
68	60064	WIRE LOWER CNSL
69	002-1876	Reading Rack 07 SLVR
70	60065	WIRE HR HGRIP MIDDLE
71	95606	Screw, Self Tapping 4x12
72	60041	SCREW PAN HD 5X0.5X20 PLSTC
73	60040	NUT HEX PLSTC M6
74	70569	Grip Hr Assy NE/NB/NR1000/2000
75	002-1943	NR3000 Seat Carriage '06-SLVR
77	60054	AXLE IDLER ARM
78	98530	SCREW BTN HD 5X0.8X15
79	60048	Spring(gold finish)M12x1.6x65L
80	93558	C Clip, R15 External
81	93559	BUSHING NORTON 14*16*11L
82	93921	ARM IDLER
83	95933	PULY IDLER
84	95583	BEARING 608ZZ
85	93556	C CLIP R8
86	60076	BOLT BTN HD 8X1.25X45
87	60066	WIRE RESISTOR
88	60067	WIRE RESISTOR 100MM
89	93584	NUT HEX NYLON M4*0.7
90	95915	SCREW RND HD 4X0.7X10
91	60068	WIRE LT HBAR HGRIP HR
92	60069	WIRE RT HBAR HGRIP HR
93	95681	PIN SEAT LOCK
94	98442	HEX BOLT M6*1*16L
95	98441	WSH FLAT M6*19*2T
96	98525	BOLT BTN HD 6X1.0X16
97	98438	SCREW PAN HD SLF TAP 5X15
98	95668	SEAT STOP 15X6X20
99	98439	SCREW RND HD 6X1X110
100	98443	Washer, Flat 8.5x19x1T
101	95682	LEVER SEAT LOCK
102	95683	ROLLER SEAT GUIDE
103	95684	SEAT WHEEL
104	95685	AXLE SEAT WHEEL
105	60015	ENDCAP SEAT RAIL

Ref #	PART #	Description
106	N/A	WASHER M10
107	N/A	WASHER M10
108	000-0381	Nut Hex Nylon M10*1.5 Steel
109	N/A	FLANGE NUT
110	N/A	HEX SCREW M6 X 70L
111	N/A	HEX SCREW M6 X 80L
112	N/A	HEX BOLT M8 X 12L
113	95686	SLEEVE SPRING 6.2X14.5X13
114	95687	SLEEVE GUIDE ROLLER
115	95688	SPACER GUIDE ROLLER
116	002-1941	NR3000/920 SpringG 20*15*12.5L
117	93934	C-Clip 10
118	97958	BRACKET RAIL ADJUSTMENT
119	93202	BOLT BTN HD M8*1.25*12L
120	60052	CLAMP WIRE
121	60083	CVR FRNT SEAT RAIL
122	60084	SEAT RAIL
123	50010	Pedal Straps PR
NP	60080	NR3000 OWNER'S MANUAL
NP	60085	PACK HDW
NP	002-1891	NE/NR3000 LT Grip ASSY 07
NP	002-1892	NE/NR3000 RT Grip ASSY 07
NP	002-1928	NR3000 Decal 07
NP	002-1930	NR/NB3000 WARNING DECAL